MODE D'EMPLOI UTILISATEUR GM 850

I: Angélus
(voyant toujours allumé
en marche normale)

II: Glas 1 *(5min)*

III: ...

IV: Volée ...

V: Volée ...

Pour déclencher manuellement une sonnerie:

- Appuyer brièvement sur le bouton correspondant à la sonnerie voulue
- Valider par **OK**
- La sonnerie s'arrêtera automatiquement au bout de 5 minutes.
- En cas d'erreur de manipulation ou pour arrêter la sonnerie en cours: appuyer 2 fois sur **NO**